

АКСОНОМЕТРИЯ ПРИ ПРОЗОРЕЦ - ДИАГОНАЛНО АРМИРАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА
ТАНГЕНЦИАЛНИ НАПРЕЖЕНИЯ В РЪБОВИТЕ ЗОНИ

