

АКСОНОМЕТРИЯ ПРИ ПРОЗОРЕЦ - ДИАГОНАЛНО АРМИРАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА
 ТАНГЕНЦИАЛНИ НАПРЕЖЕНИЯ В РЪБОВИТЕ ЗОНИ

